米穀用水分計

PB-3011

Kett

取扱説明書


本器 (PB-3011)は、PB-1D2型のシリーズ器として開発した水分計で、本文中の写真にはPB-1D2型を用いています。本器 (PB-3011)とPB-1D2とは、「試料ボタン」の種類と名称が異なっているだけで、取り扱い上の違いはありません。


目 次

| 1. | 各部の名 | 6称 | 4 |
|----|------|--------|---|
| 2. | 仕 | 様 | 6 |
| 3. | 測定の前 |][C | 7 |
| 4. | 試料の採 | 段取と粉砕1 | 1 |
| 5. | 測 | 定 | 4 |
| 6. | 穀温補正 | Eとは 1 | 6 |
| 7. | テスト・ | 手入れ・保管 | 7 |

1. 各部の名称

1. 本 体





- ① 付属品の収納部
- ② 表示部
- ③ プリンタ用コネクタ
- 4 電源ソケット
- ⑤ 測定レバー
- ⑥ シャッタ
- ⑦ 試料受口
- ⑧ 電源コード収納部
- 9 測定部
- 10 粉砕部

2. スイッチ



3. 付属品



- ① 試料皿
- ② テスタ
- ③ 定量スプーン
- 4 ハケ付ブラシ
- ⑤ ブラシ
- 6 掃除筆
- ⑦ 粉砕ハンドル
- 8 電源コード

2. 仕 様

測定方式 : 電気抵抗式

測定対象 : 国内玄米、国内精米

外国玄米 (アメリカ・オーストラリア・中国産うるち)

外国精米A(タイ・中国産うるち・アメリカ産長粒種うるち)

外国精米B(アメリカ・オーストラリア産中粒種うるち・タイ・中国産もち)

測定範囲 : 11~20%

測定精度 : ±0.1%(製作)、±0.5%(105℃法)

表示方法 : デジタル(LED、表示最小桁0.1%)

表示内容 : 水分(%)、測定回数

電 源 : AC100V(50/60Hz)または電池1.5V(単1)×4(連続使用時間約15時間)

消費電力 : 10W

測定時間 : 約3秒

温度補正 : サーミスタによる自動温度補正(自動穀温補正機能付)

使用環境 : 0~40℃、95% R.H.以下


外部出力 : プリンタ端子(セントロニクス準拠)

寸法·質量: 250(W)×240(D)×125(H)mm、3.5kg

オプション: プリンタVZ-330

3. 測定の前に


1. PB-3011型の電源は、交流100V 50/60Hzまたは 単1電池4本をご使用ください。交流100Vをご使用 の場合には、電源コードをコード収納部から取り出し、 プラグを本体ソケットに接続します。



電池をご使用の場合には、本体裏面の電池ボックスに 単1電池4本を、電池のプラス・マイナスに注意して、正 しく入れてください。




2. 粉砕ハンドルを所定の位置に差し込みます。



3. 試料皿を、試料受口から先端が奥に突き当たるまでしっかりと入れます。



4. 電源スイッチを押します。 このとき、表示部にパイロットランプが点灯します。



5. 測定する穀物に合わせて、試料選択ボタンを押します。



6. 穀温補正

本器は、自動穀温補正機能を備えています。

穀温補正に関しての詳細は、P.16「6. 穀温補正とは」 の項をお読みください。

一般の測定では、自動穀温補正を働かせてご使用ください。


自動穀温補正は・・・

- ●ボタンを**押さない(■■**)状態で使います。 このとき、水分表示はホールド(保持)され、測定レ バーを上げるまで、その値を表示し続けます。
- ●ボタンを押すと(____)穀温補正機能は働きません。


<注 意>

次のような特殊な使用法以外では、必ず自動穀温補正装置を働かせてお使いください。

- ●他の自動穀温補正機能を備えていない水分計と比較 するとき。
- ●水分計と試料の間の温度差による水分値の移動をモニターするとき。



(自動穀温補正装置が働いている)



(自動穀温補正装置が働いていない)

4. 試料の採取と粉砕

<試料を採取する際の注意>

試料は多量の中から、水分が平均していると思われる部分 を採取してください。

たとえば、日光にさらされている部分や、床に接している部分は、試料を代表するものとしては不適当です。

また、試料を直接手でつかまないでください。手のひらの 水分が試料に移行して、正しい値を示しません。

試料は、必ず付属の定量スプーンで、平らに一杯を目安にしてください。


定量スプーンで長粒種を採取するとき、短粒種より隙間が 空きやすくなります。 できるだけ隙間が空かないようにし て、すりきり一杯を採取してください。



1. 試料を付属の定量スプーンにすりきり一杯採ります。

<注 意>

- ●定量スプーンは必ず本器付属の定量スプーンをお使いください。従来のPB-1D型のものを使いますと、正しい水分値が求められません。
- ●玄米では、採取した試料に**未熟な粒**(青未熟、死米、異種穀粒など)が混ざっていると、測定誤差を生ずる場合があります。精度よい測定をしたい場合は、未熟な粒を取り除き、整粒での測定をお勧めしす。
- 2. 測定レバーを上げてから、粉砕部のシャッタを開け、試料を入れます。






3. 粉砕部のシャッタを閉め、粉砕ハンドルを回して試料を粉砕します。




4. 試料皿を取り出し、軽く振って、試料を平らにならします。




5. 測 定

1. 試料ののった試料皿を、測定部の奥に先端が突き当たるまでしっかり入れます。



2. 測定レバーを止まるところまで押し下げます。 このとき、測定回数と水分値がデジタル表示されます。



<平均値の表示>

何回か測定した後に、それまでの平均値を求める場合は、平均ボタンを押します。 このとき、回数の右下にポイントが表示され、平均値を表示していることを知らせます。

一度、平均ボタンを押すと、次の測定では、回数が 『1』に戻ります。

最大測定回数は9回までです。

10回測定しますと、自動的に『1』に戻ります。

通常の測定時の表示

2 15.0% TIMES MOISTURE

平均ボタンを押したときの表示


5. 14.8% TIMES MOISTURE

<測定上の注意>

本器の有効測定範囲は、11~20%ですが、実際にはこの範囲より、さらに2%程度広い範囲を表示します。

しかし、有効測定範囲外の表示値は水分としての 精度は保証されません。おおよその目安として お使いください。

アッパーマーク



6. 穀温補正とは

米麦水分計のほとんどは、水分計本体に内蔵されている温度センサによって、測定部周辺の温度を測定し、その温度から自動的に温度補正をしています。

したがって、測定部周辺の温度と、穀温の間の温度差が小さければ(3℃以内)問題はありませんが、高温で乾燥中のもみや、低温貯蔵中の玄米等を測定しようとすれば、おのずと水分計(測定部周辺)と穀物の間の温度差が存在し、この温度差に相当する誤差が生じることになります。

本器に内蔵している**自動穀温補正機能**は、水分計本体の温度信号と水分信号からマイクロコンピュータで穀温補正をしますので、乾燥中や低温貯蔵中の穀物でも、安心して測定することができます。

なお、当社製の次の米麦水分計は、『自動穀温補 正機能』を備えています。

- ・ライスタm型
- ・ライスタJ型
- · PB-1D₂型
- ·SP-1D₂型

7. テスト・手入れ・保管

1. テスト

本器は、以下の方法で、電気的に正常かどうかを 確かめることができます。

- (1) まず、電源スイッチを押します。
- ② 次に試料選択ボタンがいずれも選択されていない状態(試料選択ボタンのすべてが押されていない状態)にします。
- ③ 測定部にテスタを入れ、測定レバーを押し下げます。このとき表示される数値が、14.9~15.1であれば電気的には正常です。

<注 意>

正常な数値を示さない場合の多くは、検測部内のヨゴレが原因です。よく掃除してから、もう一度テストしてください。

2. 手入れ

測定部

試料皿を入れる部分には、こぼれた試料がたまりやすいので、付属の筆やブラシで掃除をしてください。特に、電極板(丸い金属板)に試料が付着したままで測定しますと、誤差の原因になります。

試料皿

連続して使用するときは、試料皿の中や裏面に付 着した試料を毎回筆で払い落としてください。

3. 保管

使用後はよく掃除をし、直射日光を避け、乾燥した場所に保管してください。

長期間使用しない場合は、必ず電池を抜いてください。

MEMO

製品の保証とアフターサービス

■ 保証書

この製品には保証書がついています。保証書は当社がお客さまに、保証書に記載する保証期間内において、また記載する条件内での無償サービスをお約束するものです。記載内容をご確認のうえ、大切に保管してください。

■ 損害に対する責任

この製品(内蔵するソフトウェア、データを含む)の使用、または使用不可能により、お客さまに生じた損害(利益損失、物的損失、業務停止、情報損失など、あらゆる有形無形の損失)について、当社は一切の責任を負わないものとします。また、いかなる場合でも、当社が負担する損害賠償額は、お客さまがお支払いになった、この商品の代価相当額を上限とします。

■ 定期点検

この製品の性能を確認し維持するために、定期的な点検を受けられることを推奨いたします。製品の使用頻度によりますが、 年 1 回程度を目安とすると良いでしょう。点検は本製品をお求めになった販売店、または当社へお問い合わせください。

■ 修理

「故障?」と思われる症状のときは、この取扱説明書に記載されている関連事項や、電源・接続・操作などを再度お確かめください。それでもなお改善されないときは、本製品をお求めになった販売店、または当社へご連絡ください。

■ 校正証明書

当社の製品は ISO 9001、品質マネジメントシステムに準拠して製作されています。お客さまのご要望によって校正証明書の発行が可能ですが、製品の種類、状態によっては不可能な場合があります。本製品の校正証明書発行については、お求めになった販売店、または当社へお問い合わせください。

Kett

株式会社ケツト科学研究所

●URL http://www.kett.co.jp/ ●E-mail sales@kett.co.jp

東京本社 東京都大田区南馬込1-8-1 〒143-8507

TEL(03)3776-1111 FAX(03)3772-3001 大阪支店 大阪市東淀川区東中島4-4-10 〒533-0033

TEL(06)6323-4581 FAX(06)6323-4585

札幌営業所 札幌市西区八軒-条西3-1-1 〒063-0841

TEL(011)611-9441 FAX(011)631-9866 仙台営業所 仙台市青葉区二日町2-15 二日町鹿島ビル 〒980-0802

TEL(022)215-6806 FAX(022)215-6809 名古屋営業所 名古屋市中村区名駅5-6-18 伊原ビル 〒450-0002 TEL(052)551-2629 FAX(052)561-5677

九州営業所 佐賀県鳥栖市布津原町14-1 布津原ビル 〒841-0053

TEL(0942)84-9011 FAX(0942)84-9012

ご注意

- ●本書の内容の一部または全部を無断転載することを固く禁じます。
- ◆本書の内容につきましては、将来予告なく変更することがあります。
- ●本書に掲載されている製品および付属品の外観・画面等は、実際と 異なる場合がありますが、操作・機能には影響ありません。
- ●本書の内容につきましては、万全を期して作成しておりますが、ご不 明点や誤り、記載漏れ等お気づきの点がありましたら、弊社までご 連絡ください。
- ●本書を運用した結果の影響につきましては、上項に関わらず、責任 を負いかねますのでご了承ください。